

KensingtonWorks™

适用于 Windows

12/13/2019

2.1.08

- 添加了 Pro Fit® 人体工学有线鼠标
- 为“向右滚动”和“向左滚动”添加了本地化字符串
- 修复了从系统区域设置检测到的本地化问题
- 修复了“向右滚动”和“向左滚动”的键弦限制
- 增加了字体大小
- 修复了“全部最小化”问题

1/8/2020

2.1.10

- 修复了从启动菜单中删除助手时无法恢复助手的问题
- 修复了在用户确认之前助手在卸载过程中退出的问题
- 使用与慢速指针相同的修改键时修复了单轴故障
- 修复了更改分辨率时出现的空白
- 修复了在文本大小为 125% 的低分辨率下软件界面分区不正确的问题
- 在 KensingtonWorks 驱动程序下载提示消息中添加了本地化字符串
- 添加了人体工学垂直无线鼠标
- 更新了人体工学有线鼠标的图像
- 更新了连接指南图像

1/9/2020

2.1.11

- 更新了 Win 7 BLE 设备硬件 ID 和 Win 7 驱动程序

2/24/2020

2.1.13

- 驱动程序更新：为新的双模式轨迹球/鼠标添加了蓝牙 3.0 HID
- 修复了清除缓存文件“设置”会与云记录解绑的问题
- 修复了用户选择“绑定云”时遇到的 Google Cloud 登录问题

2/25/2020

2.1.14

- 功能变化：将“第二次拖动操作”定义为“拖动释放”
- 更改了备份恢复成功消息图标

3/20/2020

2.1.15

- 添加了“跟踪滚动”功能
- 出于安全考虑，从发行版中删除了 TAU（测试自动化）命令“emulateButtonClick”和“emulateButtonPress”

4/9/2020

2.1.16

- 更新了“版权所有 © 2020 ACCO Brands LLC.”
- 为以下支持的键添加了快捷方式：退格键、下箭头、上箭头
- 修复了设置其他修改键时遇到的单轴和慢速指针相关问题

5/15/2020

2.1.17 修复了“专业工具”的击键后错误
更新了“ja”和“zh-TW”的译文 json 文件。(日本和繁体中文)

6/5/2020

2.1.18 添加了导航功能 - “自动滚动”

- i. 单击按钮可启用“自动滚动”
- ii. 单击任意按钮可禁用“自动滚动”
- iii. 两种滚动方向：水平和垂直
- iv. 移动轨迹球以启动“自动滚动”功能 15 秒（倒计时从轨迹球最后一次移动开始）；
- v. 在“自动滚动”期间，轨迹球的轻微/短时移动将保持“自动滚动”
- vi. 在“自动滚动”期间，轨迹球的正常移动将改变“自动滚动”的方向
- vii. 限制：对于特定应用程序的“自动滚动”设置，如果单击轨迹球按钮之前切换到其他应用程序，则无法禁用“跟踪滚动”

更改了软件界面流程：

- i. 启动 KensingtonWorks 时，如果连接了单个轨迹球，可以直接进入“配置轨迹球”页面
- ii. 如果连接了新的轨迹球，可以进入“配置轨迹球”页面

9/15/2020

2.1.19 添加了 Orbit Fusion 轨迹球支持
修复了版本 2.1.18 中的“媒体控制快捷键”错误

10/31/2020

2.2.2

1. 优化了按钮事件处理算法。
2. 修复了“主页”“向上翻页”导航故障的问题
3. 修复了同时按住左键和右键后无法释放的问题。
4. 修复了需要单击两次才能保持向左拖拽的问题
5. 修复了同时按住轨迹球左右键的组合问题。正常情况下，这一操作将模拟单击鼠标中键，但其表现出的操作经常为拖放。
6. 修复了将双击/三击行为重定义为与 TrackballWorks 中的行为相同的问题。

12/18/2020

2.2.5

1. 添加了人体工学左手无线鼠标支持。
2. 修复了在按键弹跳期间的临界点，按键弹起事件可能被忽略的问题。

2/19/2021

2.2.7

1. 现在支持 Pro Fit® 人体工学垂直有线轨迹球
2. 出于安全考虑，将通信方式由“HTTP 服务器”更换为“共享内存”。
3. 支持“倾斜”按钮重复功能。
4. 增强了驱动程序的单击响应时间，可接受快速单击和快速双击。

4/30/2021

2.2.10

1. 非英语用户名没有保存按钮设置。
2. 修复了左按钮卡顿的问题，允许用户切换左右按钮并分配组合键。

7/20/2021

2.2.11

“组合按钮”功能 3 项需知：

1. “组合按钮”功能未激活时，各个按钮正常发挥作用。
2. 在同时放开两个组合键之前，为“组合按钮”指定的功能会一直有效。
3. 即使用户按下其他键或使用鼠标上的其他功能，所指定“组合按钮”按键的功能也会继续有效。

9/7/2021

2.2.13

新增设备 - “Orbit® 无线轨迹球 (带滚动环)”

修复了以下漏洞: 在法语、葡萄牙语、挪威语、瑞典语、芬兰语、拉脱维亚语、立陶宛语、波兰语、捷克语、斯洛伐克语、匈牙利语、俄语、哈萨克语操作系统上, 所有按钮显示为“没有操作”。

9/27/2021

2.3.1

1. 新增功能 - 视频会议

a. 适用于 Teams/Zoom 会议的快捷键。

支持的快捷方式列表 - Windows 版 Teams

- 静音/取消静音
- 打开摄像头/关闭摄像头
- 共享内容/停止共享
- 接听来电
- 拒接来电
- 结束会议

支持的快捷方式列表 - Windows 版 Zoom

- 静音/取消静音
- 打开摄像头/关闭摄像头
- 共享内容/停止共享
- 结束会议

b. 屏幕捕获 - 保存至文件

1/17/2022

2.3.3

更改了视频会议的快捷键 - Microsoft Teams 的“结束会议”快捷方式由 Ctrl-Shift-B 更改为 Ctrl-Shift-H

5/5/2022

2.4.0

1. “关于”页面上的日期由 2021 更改为 2022。

2. 添加了 Orbit 无线移动轨迹球 2.4G 和蓝牙



All specifications are subject to change without notice. Products may not be available in all markets. Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is a trademark of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. All rights reserved. K22-4002-CH

Kensington

The Professionals' Choice™

FOR MORE INFORMATION CONTACT: 1-855-692-0054 | sales@kensington.com